

COME SCEGLIERE CORRETTAMENTE LE SOSPENSIONI
AD ARIA INTEGRATIVE PER FORD TRANSIT (dal 06/2006)
*HOW TO CHOOSE CORRECT FORD TRANSIT
INTEGRATIVE AIR SPRINGS (from 06/2006)*

FORD
Transit

Trazione anteriore
Tampone tondo con vite centrale
*Front wheel drive
round rebound pad with central screw*



Ref. 583520 -
4.5201

Trazione posteriore
Tampone tondo con vite eccentrica
o centrale
*Rear wheel drive
round rebound pad with eccentric or centrale screw*



Ref. 583510 -
4.5101

Trazione posteriore
Ruote gemellate
Tampone tondo con vite centrale
*Rear wheel drive
Twin wheels
round rebound pad with central screw*



Ref. 583515 -
4.5151